Projet informatique:

Calcul de taille de cupules par analyse d'images

Chloé VARENNE – Ingénieure Doctorante


Centre des Matériaux MINES Paris

Laboratoire Métallurgie Structurale Chimie Paris

Étudiants: Malo ANCEAUX, Paul DHALLUIN, Léo SIMPLET


Qu'est-ce qu'une cupule ?

- L'étude des matériaux comprend notamment l'étude de leur rupture sous différentes sollicitations, proches de celles subies en service.
- Lorsqu'un matériau rompt sous l'effet de la sollicitation, on peut observer la surface où a eu lieu la rupture, aussi appelé faciès de rupture
- Exemple : test de traction (on tire sur une éprouvette du matériau)




Qu'est-ce qu'une cupule ?


Pendant la sollicitation, de l'endommagement va se former (trous que l'on voit sur le zoom)




• Divers paramètres intrinsèques au matériau vont faire que celui-ci va casser à un endroit précis, séparant les trous en deux → la cupule correspond donc à une moitié de trou d'endommagement




En réalité, vue de dessus, ça ressemble à ça, classiquement



- Les photos fournies sont pris au Microscope Electronique à Balayage (MEB)
 C'est comme un microscope optique mais l'image est obtenue grâce aux électrons et non plus à la lumière
 Cela permet de descendre à l'échelle du micromètre voire de la 100aine de nanomètre.
- Deux types d'images car deux détecteurs ont été utilisés :



SE2: détecteur d'électrons secondaires



InLens : détecteur dans le même axe que la lentille du MEB


Sans rentrer dans les détails, ces 2 détecteurs permettent de voir différents détails du faciès de rupture

- On calcule la taille des cupules car elle peut varier suivant la sollicitation appliquée au matériau, ce qui est utile pour comprendre les mécanismes de rupture.
- Classiquement des logiciels d'analyse d'images tel que ImageJ sont utilisés et la cupule est considérée comme une ellipse ou un cercle dont on détermine le petit/grand axe ou le diamètre équivalent respectivement

Problème :

→ Certaines cupules ne sont pas « fermées » (verte = fermée, rouge = non fermée) et donc mal analysées


par le logiciel (taille trop grande)



• Votre sujet consiste donc à différencier cupule fermée et non fermée et à extraire les paramètres suivant en fonction du cas rencontré :

Cupule fermée:


- Diamètre équivalent (moyenne de deux valeurs obtenues à partir de l'aire et du périmètre)
- Plus grand axe : a
- Plus petit axe : b



Cupule non fermée

• Distance entre deux bords de la cupule





Bien faire apparaître la surface de l'image analysée à chaque fois

 Distribution de taille en fréquence cumulée : pour une image donnée, une fois la taille de chaque cupule déterminée, tracer un graphique fréquence cumulée en fonction de la taille caractéristique (diamètre équivalent, a, b ou d suivant le cas)

Images à disposition :

A la fois SE2 et InLens (la même zone est souvent prise avec les deux détecteurs)

L'image InLens permet d'avoir les bords des cupules bien blancs en général.

Vous pouvez retoucher les images (seuillage de niveau de gris) pour faciliter l'analyse, si besoin Vous pouvez également rogner l'image si elle présente des zones floues dues au reliefs du faciès de rupture

• Nomenclature : merci de bien conserver le nom de chaque image pour chaque fichier de taille que vous pourriez éditer (pour montrer la validité du programme)

Bon courage!